本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 - ル 墨科 大阪市東区平野町5丁目1 ま大 短略 (202) 2221 社 基礎 大阪市西域区五台東名美国名高雄岩 春 大 医 66 (652) 2001 **基532 大阪市茨、(区十三本町3丁貝5基35号 音 大 版 08 (301) 1251 ~** - 5682 西宫市和上司4票11号 = 西宫978(26)3101 社 基578 東大阪市勘集2丁目3番17号 西河 内 0725(62) 1131 社 學(2) 枚方市西日宮町16書 17号 本枚 方 (924(41) 1261 社 泰650 帝戸市中央区科生町5 TB13番10号 点 表 产 DR(578) 5251 金銀」及基層中東区是東海海側展示3.5.5 表 東 電 (FE/201) M51 ○679 股路前神屋町4丁目8 台類 第3799(85) 2221 住 86% 加吉川市加吉川町架建29の1 〒加吉川 879(21) 1801 ●88 豊間市三派町61目が香油 蚕虫 岡 07942(3) 227 社 e-522 意相而失東町 1 2 - 1 1 在底 e 074(22) 3131 東斯 時28 長浜市用銅翅町3番4号 章長 乗野45(22) 7171) その他大阪ガスサービスショップ

大阪ガス株式会社




ガステーブルコンロ

取扱説明書

10-930-931型

保証書付

型式名 LG3101L(OG)





よいゴム管を カッチリと

お使いになった

あとは必ず もとコックも



ガスコンロの バーナーなど器具も ときどきお手入れを



ガスの種類にあった 正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

二 ごあいさつ 二二

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロ (グリル付)をお求めいただき、ありがとうご ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

もくじ




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお練みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス装具本体の右側面にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。



- ガスの種類には、都市ガスとモPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの 区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必す確かかてください。

用途についてのご注意

関理以外の用途(炎・焼炭おこし・衣 類の乾燥など)には使用しないでください。

過熱・異常機焼などによる焼損、火災 などの危険があります。



特に注意していただきたいこと②


市販の補助用具使用についてのご注意

極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
 不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。







●市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。 しる受けに十分なじませてください。 デきニったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃焼の原因になります。



使用場所についてのご注意

- ●強い風の吹き込む所では使用しないで ください。
- 炎が風で吹き消えることがあります。
- カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。燃え絡る危険があります。
- ●棚の下など、落下物の危険のあるとこ ろでは使用しないでください。
- ●テーブルコンロの周囲が木材のような 可燃性の蟹面の場合は、過熱を防ぐた めた右及び後面ともに15㎝以上、上方 は1m以上載してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別 売の防熱板を取りつけてください。繋が長時間加熱されると比較的低温で も自然発失することがあります。






使用上のご注意

ガス漏れ予防

- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。
 ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ■ゴム管は良製のものを用い、時々とりかえてください。


ゴム層が古くなりますと、元世んや器 異のホースエンドから抜けやすくなっ たり、ビビ割れしてガス漏れの原因に なり角降です。



特に注意していただきたいこと ④

使用上のご注意

- ●器具をご使用にならないときや外出前、 またおやすみ前には万一の事故がない ように、必ず元せんをしめてください。
- 使用後は必ず器具せんを閉じ、消火し たことを確かめてください。
- ●使用中には時どき正常に増減している ことを確かめてください。




火災予防

- ●グリル使用中、後部の排気口の上に物 をのせないでください。
 - 不完全燃焼や異常過熱の原因になります。
- ●器具の上やそばに燃えやすいもの(鉱、 カーテン、家具、揮発油など)を絶対 においたり近づけたりしないようにし てください。



外出などについてのご注意

- ●火をつけたまま就寝、外出は絶対にし ないでください。
- バーナーの火が風や煮こぼれなどで消えたり、カラ焚きになるなど思わぬ事 数の原因となり危険です。
- ●天ぶらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないようにしてください。 温度が上りすぎると油が自然発火し、火災の原因となります。



特に注意していただきたいこと⑤

使用上のご注意

やけどのご注意

- ●ご使用中および使用直後は、器具本体 とその周辺は終くなりますので、手を 触れたりしないでください。特に小さ なお子様がいるご家庭はご注葉くださ
- ●グリルをお使いになるときは、排気口から高温の排気熱が出ますので、手などを近づけないでください。また、グリルとびらも高温になりますので手を触れないようにご注意ください。



換気のご注意!

- ●ご使用と同時に換気騰を回すなど換気 にご注意ください。
 - ガスが正しく燃えるためには、ガスの 6倍~10倍の空気が必要です。しめき った部軍で長時間使用すると空気中の
 - 一本の記載で表明向限用するご差別中の 整案が減少し、不完全燃焼による一酸 化炭素中毒の危険があります。



特に注意していただきたいこと ⑥

使用上のご注意

ガス事故防止

ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大阪ガスサービスショップに連絡してください。



〈ご注意〉

万一ガスが遅れたときは、絶対に火を つけたり換気扇その他電気器具にふれ たりしないでください。(スイッチの入 切や電源プラクの抜き素し等)火や 火花で引火し爆発事故を起こすことが あります。

異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止(器具せん、ガス元せんを関止)して十分な点枝をお願いします。

「敵降・異常の見分け方と処置方法については23ページをお読みください」

日常の点検・手入れ

- ●器具を安全、快適にお使いいただくために、目常の点検、手入れは必ず行なっ てください。(詳しくは18ページをお読みください。)
- ●故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- ●万一具合が悪くなって処態に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご選絡ください。

器具の設置

設置前の準備と確認


- ●各部分のあて紙や包装配品を取り除き、"各部の名称"のように正しく組立てて ください。
- 闇具鈴板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご 確認ください。


部品の取り付け

トップブレートの上にしる受け血を置き、 その上にごとくを正しくのせてください。また排気カバーはトップブレート 後部の左右の穴へ、図のようによっすく差し込んでください。

〈ご注意〉

- しる受け皿は左右異なります。内径の 大きい方が大バーナー用、小さい方 が標準パーナー用です。
- ごとくは方向性があります。ごとくの裏面にあるピン(2ヵ所)を、トップブレートの穴にはまるようにのせてください。(左右こんろ)
- ●パーナートップはギザギザが下になる ようにはめ込んでください。またパー ナートップは傾いたりしないよう、パーナートップの凸部(▽印)とパーナー 本体側のくばみ部とが必ず合うように はめてください。それ以外の位置では 確実にはまりません。






器具の設置②

部品の取り付け

(ご注意)


パーナートップは大バーナー用と標準パーナー用とで大きさが異なりますので、間違いのないように取りつけてください。



点火用の電池は電池ケース(器具下部の左前にあります)にはめこんでください。電池は単一(1.5V)間使用です。

(ご注意)


着火がしにくくなったら電池が消耗 していますので、新しいものとおと りかえください。



● 村属の中華鍋用補助ごとくは中華鍋を 用いて料理されるとき、鍋の安定性を 良くするためにごとくにのせてお使い ください。ごとくにのせてから確実に 過度されているか確認してください。

(ご注意)

- ・底の丸い鍋以外は使用しないでくだ。 さい。
- 中華銀は火力の強い大パーナー側を お使いください。





設置上のご注意

- ●丈夫で水筆なガス台上に設置してください。
- 耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。


親具の設備③


- ●周囲に可感物(木製の壁、たななど)のある場合
- ・トップブレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も固様です。また上部は器体上向から100cm以上離して使用してください。(但し不燃性の場合は80cm以上) ----(火災予防象例で定められております)







- ●可規性の壁(ステンレス振等を張りつけた可燃性の整も含む)から16cm以上、また上部は特体上間から100cm以上難して設置できない場合
- 図のように必ず邪寒の防熱板(コード% 5-100-0094 0085 0089 0104)を取り付けて使用してください。





- 可燃性の壁面の高きが45m以下の場合 は壁の高きに合わせて取り付けてください。
- ●50m幅のガス台に設置されている場合 は図のように取り付けてください。 (別序対数板15-100-0089型)
- ◆臂面専用防熱板は図のように、器臭木体に取り付けてください。 (別売防熱板15-100-0104型)






親皇の段彦(4)


- ●関理台、流し台などの上面が可燃性で、器具のトップブレートとほぼ同じ高さ にある場合
- ・可燃性の壁面から15cm以上離して設置することができる場合も、防熱板で調理台、流し台の上面を保護してください。


(特に大パーナー側に注意してください。)




ゴム管の接続

- ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んでしっかりととめてください。
- ・9.5mmの(内径9.5mm)のゴム音を使用し、お部屋の元せん、要貝のホースエンドとも亦線まで十分差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。ゴム管止めでしっかり止めていないと、知らずにはずれかかってガスもれが生じることがあり危険です。
- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れた リねじれたりしないよう。できるだけ 短かくし、また袋具の下を通したり、 器具に触れないようにしてご使用くだ さい。
- ゴム管の継ぎたしおよび二叉分岐はしないでください。





ゴム管が器具後部を横切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通じ、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。



使用手順


はじめてお使いのとき

はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入ざらに水を入れ、換気をしながら約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるためで、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

点火前の準備と確認

- ・ 親果の近くに紙、ブラスチック、油類など燃えやすいものが高いていないことを確認してください。
- 器具せんつまみが(上」の状態(ユニ)であることを確認したのち、ガス元せんを 全額にしてください。
- グリルをお使いになるときは、グリル水入ざらに水(コップ1 杯強 約200cc)
 を入れてください。

点 火(こんろ部・グリル部)



- ・器異せんつまみを止まるまでいっぱい に押し込んでください。「パチパチ」と スパークして点火します。・点火を確かめてから手をはなしてくだ。
- ・風火水はからくから手をはなしてくだってい。このとき器具さんつまみは*止。の状態より手前に飛び出します。
 ・グリルボのみパーナーへ小祭いしたこ
- グリル部のみパーナーへ欠多りしたことを確かめてから数秒間(素ごぼれ消火センサーが加熱されるまで)、そのまま押し続けてください。

(ご注意) ・この器見せんつまみは^{*}ロック。以外


- の位置ならどの位置でも点火できます。 ・万一点火しないときは、番男せんつ まみを一旦*止。の状態に戻してから
- あらためて点火の操作をしてください。 ・はじめて点火するときは、ゴム管内 に空気が入っていて点火しにくいことがあります。この場合は、空気が 抜けるまで驚異せんつまみを押しつ づけてください。
- グリル点失時は、グリルバッチッに 点失したことを必ずご確認ください。

使用手順②

空気調節

空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

火力調節



●こんろ窓

参見せんつまみを* 404 印(大パーナー)、40 印(標準パーナー)。方向へまわすと火力は強く、* 40 印。方向へまわすと火力は弱くなります。 炎をみながら調理に適した位置に加減してください。

〈ご注意〉


・強火から弱火にするときは、器具せん つまみをゆっくりまわしてください。





 2段階で、60 印。が強火、20 印。が 弱火になっています。焼物の種類によって使い分けてください。

消 火(こんろ部・グリル部)




●器具せんつまみを止まるまでいっぱい に押し込んで消火してください。

〈ご注意〉

- 必ず火が完全に消えたか確認してく ださい。
- ・器具せんつまみは確実に最後まで押し切ってから手を難してください。
- 長時間使用されないとき(就獲時、外 出時など)は、器具せんつまみをしめ るだけでなく、必ずガス元せんを止 めてください。

ロック操作




- 器具せんつまみを[®]ロック。の位置へまわすと点火操作ができない安全機構になっています。小さなお子様がおられるご家庭などでは、便用されないときは安全のためにロックしてください。
- 器具せんつまみは消火後でないとロックできません。器具せんつまみを「ロック」位置ペーカチッ」と音がするまでまわしてください。

(ご注意)

点火の状態で器具せんつきみをむりに [©]ロック。位置へまわざないでく ださい。


使用手順の

こんろ全部を同時使用されるとき



 こんろ3つを同時に使用される場合、 小パーナーの上に腱く鎖は前2つのパーナーの排気の影響を受けないように、 図のような向きに把手がくるように置いてください。

グリル部の使い方



・グリル水入ざらはグリルとびらと一体 になっております。グリルケース左右 のレールの下側へグリル水入ざらを入 れ、グリルとびらがグリルケースに当 るまで挿入してお使いください。

〈ご注意〉


- グソルケースに当るまで挿入しない とグリルとびらは完全にしまりません。グリル水入ざらを差し込む場合はグー
- グリル水入ざらを差し込む場合はグロリルとびら部を少し持ちあげてから差し込んでください。



- グリル焼鍋はグリル水入ざらの中においてください。
- グリル焼機は表と裏で高さが変えられますので、焼きものの種類、大きさによって使い分けてください。
- ・グリル使用時は必ずグリル水入ざらに水を入れてください。使用後のお手入れが簡単になります。グリル水入ざらの内面凸面が水にひたる程度の量(コップ1 杯袋約200cm)が適重しない。この「優勝がなたるまで水を入れない。この

(焼網がひたるまで水を入れないよう) にしてください。)

使用手順(5)



- グリル水入ざらに水を入れる場合は、 少し引き出してからコップなどで入れてください。
- ・グリル水入ざらは途中で止まる機構を採用していますので焼物の反転、焼け 具合の確認は手前機へ止まるまで引き 出しておこなってください。またグリル水入ざらを取り出す場合は、少しグ リルとびら歌を持ちあげてから取り出してください。
- ・焼物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼鍋にのせて焼いてください。※グリルとびらガラスは高温になっていますので、手をふれない様にご注意ください。

煮こぼれ消火センサーについて

- ●煮こぼれ消火センサーは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める装置です。
- ■こんろ部についている煮こぼれ消火センサーは、点火時に散砂押し続ける必要のないものを採用しています。点火及び火移りを確かめれば手を離しても人丈夫です。
- ●グリル部はバーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続けてください。

〈憲注意〉

点火がしにくくなったら乾電池が消耗していますので、新しいものとおとり かえください。

安全装置が作動したときの処置方法

- ●使用中バーナーが消火したときは、すぐに器具せんつまみを「止」の状態にもどしてガスを止め、さらにお部屋のガス元せんも「止」の状態に戻して23ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。
- ●処置方法
- バーナーの炎が消えたときには、滑こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。(30秒~1分程度)バーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを「止」の状態にもどしてください。
- 再点欠されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し(約1分)待ってから 「使用手順」に従って点欠してください。

使用時のご注意

●無こばれは器具を早くいためますので ご注意ください。素ごぼれした時は、 必ず完全にふきとってください。 煮こぼれで炎ロがつまると炎が逆流し て、器具の内部で燃えるおそれがあり 危険です。



●点火の腰は、こんろになべやヤカンを かけて点火し、全部の炎口に点火した ことを確かめてください。



● グリル使用中、後部の排気口の上に物 をのせないでください。不完全燃焼や異常追熱の原因になります。



●小パーナーのごとくは小さいため、大きな鍋を乗せると不安定になります。 トッププレートよりはみ出すような鍋のご使用はさけてください。

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してください。
- ・点検で異常を見つけられたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、機具が冷えてから行なってください。



点検

- ●安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤 練まで上分差レ込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ・ゴム管が古くなってひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないが、ときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに紙、ブラスチック、油類など燃えやすいものをおいてはいませんか。
- パーナートップ、ごとく、しる受け血、排気カバーなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が強こぼれなどで詰っていませんか。
- グリル水入ざらに多塵の脂がたまっていませんか。 (脂がたまったまま使用しますと脂が燃えることがあります。)
- ・煮こぼれ消火センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

日常の点検・手入れ ②

お手入れ

- ●ごとく・しる受け皿・排気カバー・グリル水入ざら・グリル焼鍋・トップブレート・器体
- ・そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮こぼれなどの汚れは湿った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚れを落したり(資体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っていただき(選体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気を十分ふきとってください。
- ・グリル水入ざらは、グリルとびらを取りはずすと掃除しやすくなります。(グリルとびらの取りはずし、取り付け方は21ページを参照ください。)


(ご注意)

- ・お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意くだったい。
- ・しる受け皿は左右異なります。内径の大きい方が大パーナー側、小さい方が標準パーナー側です。

●グリルケース

ത

・特に貼が多層に出るような料理をされたあとは、煙の出る原因となりますのでごびりついた脂をふきとるが、洗剤をふくませたナイロンタワシで洗っていただきが手入れておいてください。 グリルケースは少し持ち上げて手前にひっぱると簡単に引



出せます。 (ご注意)


- グリルケースの出し入れは、必ずグリル水入さらを完全に取り出してからおこなってください。
- グリルケースは掃除、修理などの他は引出さないようにしてください。
 出された場合は、必ず十分製に当るまで入れておいてください。
 グリルとびらが完全にしまらないと焼けムラの原因になります。


日常の点検・手入れ③

お手入れ

グリルとびら

- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ温いうちに汚れを落 してください。汚れのとれにくいときは、中性洗剤で手入れした後、 **動いた布で十分水気をとっておいてください。**
- クリルとびらは簡単に取りはずし、取り付けができます。(下図の要領 **にておこなってください。)**





(取りはずし方)

グリルとびらおよびグリル水入 ・グリル水入ざらのそれぞれの穴 ぎらを矢⑪方向へスライドさせ、 ます。

(取り付け方)

- に、グリルとびらの固定板と突 起密を合わせます。
- グリルとびらとグリル水入ぎら を、取りはずしと逆方向へ「カ チッ」と音がするまでスライド させます。

(ご注意)

ガラスはミガキ砂や金鷹片、金タフシなどでこすらないでください。 <u>印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。</u>


日常の点検・手入れ ④

お手入れ

●パーナー

バーナートップをとりはずし、ブラシやキリ状のものでそうじしてく。 ださい。特にバーナートップ裏面の、下図に示す溝部分の汚れを取り 除いてください。目づまりなどで悪くなったパーナーは、取り替えて いつもきれいな状態で使用してください。パーナーを目づまりさせた。 まま使用しますと、不完全燃焼をおこすことがあります。






き

=

〈ご注意〉

- バーナートップの水洗いは できるだけさけ、水洗いさ れた場合は必ず乾いた布で、 一分水気をとっておいてく ださい。
- パーナートップは大バーナ 用(大きい方)と標準パー テー用(小さい方)がありま すので、外された場合は間 違いのないように取りつけ てください。
- バーナー本体の水洗いはや。 めてください。中がさびる 原因になります。



 者こぼれ消火センサーを固いブラシなどでみがかないでください。故 障の原因になります。また道ごぼれなどはすぐふき取るように習慣づ けてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も縮めます。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現象原因	器員せんつまみがら手を繋ずと消火する	点火しない・点火しにくい	火移りしにくい	黄炎で燃える	炎が安定しない	異常な音をたてて増える	使用中に消火する	ガスまたはいやなにおいがする	処 置 方 法	参 照 ペ ー ジ
ガス元せんの関け忘れ		ं			L.				ガス元せんを開ける	_
ガス元せんの問きが不十分		0	0				0		(全間にする)	
ゴム管の接続が不完全		0				İ		0	コム衞を確実に接続する	12
ゴム管内に空気が残っている	-	С	О						点火操作を経り返す	13
ゴム管の折れ曲り、つふれ		C	0				0		ゴム管の折れ・曲りを直す	- 2
ゴム管のひび割れ・穴あき								0	山広管を交換・先を切りつめる	.5
パーナーの炎口づまり	ō	0	0	0	0	0	0		パーナーの手入れをする	22
パーナートップの浮き	ା	C	၁	0	0	0	0	0	バーナートップを正しくセット する	9
ノズルづまり		0	٥,						点検・修理を依頼する	-
点火装置の故障		0								
器具せんの故障	Ö	0				'		ା	4	-
点火装置の電極部の汚れ		0							治れを小きとる。それでも直らな いときは点検・核理を依頼する	9
器具の銘板と使用ガスの不一致	0	0	0	С	C	Ç	O	0	点検・修理を依頼する。	-
電池が消耗している		0.		į					新聞と交換する	:0
電池の取り付けが悪い		0							正しく取りつける	10
温こぼれ消火センナーが作動	े					i	0		「使用予 順 (点火)、参照の上面し く操作する	13
煮こぼれ消火センサーの故障	0					_:	O!		点検・修理を依頼する	-
点火操作が適切でない	0	0				:	-		「使用手順(点火)」参照	13

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡 ください。

長期間使用しない場合

●各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないよう にピニールをかけて、お求めになったときの種に入れ、浸気やほごりの少ない ところへ保管してください。特にガスの通路部分(ホースエンドなど)にはほ こりが入って過路をつまらせないように注意してください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 23ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の頃を見て、もう一度ご確認く ださい。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理な さらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱にご連絡くださ い。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

①品 名……(テーブルコンロ)

②品 番……左側面に貼付してあります。

(例)

(4)10-930(U)

大阪ガス株式会社 [06]

③現 象…… (できるだけ詳しく)

④道 順……(できるだけ詳しく)

転居される場合

● ガスには都市ガス14種類および[[戸ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転属される場合は、部島の交換や調整が必要となりますので、配害先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について

■この器単には保証書がついています。ニのデーブルコン向けの経典に記載のように、表別


このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。


保証書を紛失されますと、無路修理期間であっても修理費をいただくことがあ 切ますので、この取扱説明書とともに大切に保養してください。

特 長

- 一つのつまみでワンプッシュ点火・消火操作。さらに火力調節もできるニュータイプのコンロです。
- 消化センサー、電極部内蔵型のパーナーを使っており、しかもパーナーと分離しているのでお手入れがしやすくなりました。
- 環ごぼれ消火センサー付きですので、煮ごぼれや風などでパーナーの 火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的 にガスが直まるまでに、30秒~1 分程かかります。
- 4 グリルは赤外線パーナーを採用、しかも上火式で料理中の煙も焼き切りますので、ほとんど煙が出ません。
- **5** グリル後方排気方式の採用で、グリル内部に煮こぼれ等が落ちず、また、グリル回りも汚さずに満潔にお使いいただけます。
- 火力のちがう3種類のパーナーを採用、料理の種類によって色々使い 分にができる3日コンコです。
- 点火は電池による連続放電式ですので、点火操作が軽快で確実です。
- 大パーナ側は炒めものや中華料理などに便利な強火パーナーにです。 また急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。(10-930型は左側、10-931型は左側です。)
- こんろ部分はパイロット(たね欠)がない管ニネタイプです。

寸法図と仕様一覧表






6 C

13 A

(kcal/h)

(kcal/h)



	1	*	名	グリル化ヨロコンロ
8			名	10-930(L) 10-931(U)
क़	火	方	式	連 続 放 電 点 火
外	形	Ą	法	高さ130mi(天板まで)×中592mm×奥行512mm(スペーサーまで)
重	J	(器	具)	12.5 kg .
安	全	装	æ	煮ごぼれ消失センサー
使	用	л л	ス	1 時間当りのガス消費量 ガ ス
使用ガスグループ		- プ	優別ガス消費量 全点	


6 A (kcal/h) 3.200 2.200 1.100 1.700 7.800: ガス局 ゴム管 LPガス房(kg/h) 0.301 0.190:0.092 0.138:0.700

4.100|2.200|1.100|1.600|8.300

4.100 2.200 1.250 1.700 8.600


別売部品のご紹介

次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支柱サービスショップでお求めく ださい。




■ ちり受けざら(コードNo.16-100-0088)


・図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれは、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できま



 ・協議板(コードNo:15-100-0084-0085)
 ・設置場所で、可燃性の壁(ステンレス 板等を張りつけた可燃性の壁も含む) から15cn以上難して設置できない場合。 図のように取り付けて使用してくださ い。



- **全面等用が終む** 15-100-0009
- 側面専用防熱板(コード No:15-100-0089) ・60ar幅のガス台に設置されている場合、 器具本体に取り付けて使用します。



- ●背面専用防熱板(コードMa:15-100-0104) ・報面専用防熱板は図のように取り付け
- 背面専用防熱板は図のように取り付けて使用してください。

MEMO

おねがい ガスくさいときはお磁屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気 に注意して)大阪ガス支柱にご連絡ください。